

Ventilator

Ventilatoren skal ses som en hjælp til afkøling af elektronik når reolen har påmonteret stoflåge eller fastlåge.

Der er ingen garanti for at enheden kan afhjælpe al varmeudvikling.

Ventilatoren kan indstilles i flere hastigheder på den medfølgende strømforsyning.

Højere hastighed giver bedre ventilation.

Det tilrådes at holde øje med varmeudvikling indtil man er sikker på hvilken hastighed der er passende for det udstyr der står bag lågen. Dette kan evt. gøres med et termometer.

Ventilatoren må ikke tildækkes.

Sørg for mindst 2-3 cm luft hen over blæseren.

Ventilatoren kan med fordel bruges sammen med en strømspareskinne (ekstra tilbehør).

Strømspareskinnen er en strømdåse med plads for 4-5 stik til 240V.

Strømspareskinnen virker således :

Et el. apparat (f.eks en forstærker) tilsluttes i master stikket og ventilatoren i slavestikket.

Således starter afkøling automatisk, når el. -apparatet tændes.

Strømspareskinnen kan findes i supermarkeder o lign.

God fornøjelse.